



PRECLEANER MAX

Усилитель предварительной зачистки перед химчисткой (PERC)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошее удаление водорастворимых загрязнений в процессе зачистки.
- Относительная безопасность при применении.
- Содержит специальные стабилизирующие компоненты для PERC.
- Усиленные чистящие свойства, рекомендуется для зачистки светлых изделий.

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 2381-019-68156989-2015.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а также защитить глаза.

СОСТАВ: НПAB (более 30%), гликоли (15-30%), анионные ПАВ (5-15%), катионные ПАВ (5-15%), отдушка, вода.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться для зачистки светлых изделий:

- в чистом виде без разведения (рекомендуемый тип использования). Для деликатных вещей применяется *PLEX PreCleaner Delicate*.
- в смеси с водой в соотношении до 1:2 - только для вещей с низкой вероятностью усадки и высокой стойкостью красителей. Не использовать для деликатных вещей.
- в смеси с растворителем (до 1:2-3 с перхлорэтиленом). Обеспечьте должный уровень вентиляции рабочего места, PERC вреден для организма. Растворитель должен быть хорошего качества, без признаков кислотного разложения.

Нанести препарат на изделие специальной щеткой и оставить на 10 минут. Обработке подвергаются места сильного загрязнения - рукава, подол, воротник, карманы.

При желании или необходимости (при высоком уровне загрязнений) можно нанести средство на всю поверхность изделия тонким слоем.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель	Препарат PLEX
Чистка клиентских вещей, предотвращение образования статического электричества	<i>DryCleaner B</i>
Двуваннный процесс для сильно загрязненных вещей	I ванна - <i>DryCleaner A</i> II ванна - <i>DryCleaner B</i>
Для сильно загрязненных вещей в одну ванну	<i>DryCleaner SC</i>

Для удаления сложных водорастворимых загрязнений можно применять *PLEX PreCleaner Sil* в чистом виде.